

LAREIRA ELÉTRICA COM VISTA DE TRÊS LADOS

Modelo : ■ EFS1300 ■ EFS1600

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO

EVORANGE



52"/63" Lareira elétrica de encastrar

AC 220V-240V 50Hz 1400-1600W

⚠ AVISO

Leia com atenção todo este manual do proprietário, incluindo **todas as informações de segurança**, antes de **ligar** ou **utilizar** este produto. O não cumprimento desta instrução pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos graves.

⚠ PERIGO

Guarde este manual para referência futura. Se vender ou doar este produto, **certifique-se de que este manual o acompanha.**

**UK
CA** **CE**

INFORMAÇÃO IMPORTANTE DE SEGURANÇA



AVISO

Quando utilizar aparelhos elétricos, devem ser sempre seguidas precauções básicas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos em pessoas, incluindo as seguintes:

- Leia todas as instruções antes de utilizar este aquecedor.
- Este aquecedor fica quente durante a utilização. Para evitar queimaduras, não toque na superfície quente. Utilize pegas ao mover o aquecedor. Mantenha os materiais combustíveis, como móveis, almofadas, roupa de cama, papéis, roupa e cortinas a pelo menos 1 m da frente do aquecedor e longe das laterais e da traseira. Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.
- É necessário extremo cuidado ao utilizar qualquer aquecedor perto de crianças ou pessoas doentes e sempre que o aquecedor seja deixado a funcionar sem supervisão.
- Desligue sempre o aquecedor da tomada quando não estiver a ser utilizado.
- Não opere nenhum aquecedor com o cabo ou ficha danificados ou após o aquecedor ter avariado, ter sofrido alguma queda ou dano. Devolva o aquecedor a uma assistência técnica autorizada para inspeção, regulação elétrica, mecânica ou reparação.
- Apenas para uso interno; não utilize em ambientes exteriores.
- Este aquecedor não se destina a ser utilizado em casas de banho, lavandarias e locais interiores semelhantes. Nunca coloque o aquecedor onde possa cair numa banheira ou noutro recipiente com água.
- Não passe o cabo por baixo de alcatifas. Não cubra o cabo com tapetes, passadeiras ou revestimentos semelhantes. Posicione o cabo longe da zona de circulação e onde não possa ser derrubado.
- Para desligar o aquecedor, desligue os comandos e, em seguida, desligue a ficha da tomada.
- Não introduza nem permita que objetos estranhos entrem em qualquer abertura de ventilação ou exaustão, pois pode causar choque elétrico ou incêndio, ou danificar o aquecedor.
- Para evitar um possível incêndio, não bloqueie de forma alguma as entradas de ar ou a exaustão. Não utilize em superfícies macias, como uma cama, onde as aberturas possam ficar bloqueadas.
- O aquecedor possui peças interiores quentes, com faíscas ou arcos elétricos. Não o utilize em áreas onde gasolina ou líquidos inflamáveis sejam usados ou armazenados.
- Utilize este aquecedor apenas conforme descrito neste manual. Qualquer outra utilização não recomendada pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- PERIGO - Podem ser geradas temperaturas elevadas sob certas condições anormais. Não cubra nem obstrua parcial ou totalmente a parte frontal deste aquecedor.
- A substituição das lâmpadas só deve ser feita com o esquentador desligado da rede elétrica.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou sensoriais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- ATENÇÃO: Para evitar riscos devido à reposição inadvertida do disjuntor térmico, este aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela rede elétrica.

Preparação













Este produto inclui um **painel em VIDRO!** Tenha sempre **muito cuidado** ao manusear o vidro. O não cumprimento desta recomendação pode resultar em ferimentos pessoais ou danos materiais.


Retire todas as peças e ferragens da caixa e coloque-as sobre uma superfície limpa, macia e seca. As peças e etapas de montagem estão agrupadas para fixação à parede ou utilização embutida. Verifique a lista de peças para garantir que não falta nada. Elimine os materiais da embalagem de forma adequada. Recicle sempre que possível.

Necessitará das seguintes ferramentas (não incluídas): chave de fendas Phillips; detetor de vigas; nível; fita métrica; berbequim elétrico; berbequim de madeira de 1/4", martelo.

Peças e Ferramentas

 <p>A – Equipamento elétrico</p>			
	B-Parafusos de madeira		C- Âncoras para gesso
			
	D-Controlo Remoto	E-Conjunto de lenha luminoso	
			
F-Cristais fumados	G-Vermiculite preto	H-vermiculite beje	I- Suporte“L”

Dimensões e Especificações



Dimensões do Produto

Ref Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H
EFS1300	1300mm	506mm	298mm	1336mm	381mm	1295mm	381mm	152mm
EFS1600	1600mm	506mm	298mm	1636mm	381mm	1595mm	381mm	152mm

Instalação e Montagem

O seu aparelho é um aparelho embutido e montado na parede. Selecione um local adequado, que não seja suscetível à humidade e que esteja longe de cortinas, móveis e áreas de tráfego intenso.

NOTA: Siga todos as normas de instalação elétrica nacionais e locais. A lareira elétrica vem com a ficha de alimentação incluída. Para mudar para a cablagem fixa, consulte a secção sobre a instalação da cablagem fixa.


DISTÂNCIA MÍNIMA PARA OS COMBUSTÍVEIS

Measurements are taken from the glass front.

Chão	0"	Topo	11.8" (300mm) para a lareira
Laterais	0"	Topo	11.8" (300mm) até ao teto
Traseira	0"		

Visão Geral da Instalação

O seu dispositivo permite três configurações de instalação diferentes: **três lados**, **dois lados e um lado**.





Instalação de três lados

- Vidro exposto na frente, nas laterais esquerda e direita.
- O aparelho está totalmente embutido na parede, com ambos os lados abertos.

Instalação de dois lados

- Vidro exposto na frente e nos lados esquerdo OU direito.
- O aparelho está totalmente embutido na parede com um dos lados aberto.





Instalação / Remoção do Vidro Frontal

- Retire todos os parafusos da parte superior do painel de vidro. Fig. 1-1
- Incline o vidro frontal para a frente e peça a duas pessoas para o retirarem. Fig. 1-2
- Siga os passos pela ordem inversa para reinstalar o vidro frontal.




Fig.1-1





Fig.1-2

Instalação – Estrutura de Suporte



Ref Modelo	W	D	H
EFS1300	1305mm	290mm	512mm
EFS1600	1605mm	290mm	512mm

Nota:

O aparelho NÃO suporta carga. Considere cuidadosamente o peso dos materiais de acabamento ao construir a estrutura de suporte.

Garantir que a instalação está em conformidade com todos os códigos e requisitos de construção locais.

Todas as opções de visualização (um lado, dois lados [esquerdo ou direito] e três lados) utilizam as mesmas dimensões de encastramento.

Instalação – Aro e Painel de proteção

1. A lareira é fixada com barras de proteção e painéis nos lados esquerdo e direito. Fig. 2-1, 2-2




Fig.2-1




Fig.2-2

2. Remova as molduras e os painéis de proteção se quiser ver o fogo de três lados. Fig. 2-3




Fig.2-3

3. Volte a colocar as molduras de proteção após a remoção dos painéis. Fig. 2-4




Fig.2-4

4. Retire os parafusos da lareira conforme a figura abaixo. Fig.3-1




Fig.3-1




Fig.3-2

5. Fixe os suportes com os parafusos do passo anterior. Fig.3-2




Fig.3-3

6. Insira a lareira na abertura da parede. Insira os parafusos de fixação nos suportes e nas vigas da parede. Ligue e verifique se a lareira funciona corretamente. Fig. 3-3




Fig.3-4




Fig.3-5

7. Cubra o painel de vidro com um saco de plástico de proteção e instale contraplacado ou gesso cartonado. Fig. 3-4

8. Decore o contraplacado ou a parede de gesso com azulejos vitrificados, papel de parede, etc. Fig.3-5

Instalação Na Parede

Devido aos diversos materiais utilizados em diferentes paredes, é altamente recomendável que **consulte o seu construtor local antes de instalar este aparelho na parede.**


- Selecione um local que não seja propenso à humidade e que se encontre a pelo menos 36" (914 mm) de distância de materiais combustíveis, tais como cortinas, mobiliário, roupa de cama, papel, etc.

- Peça a duas pessoas para segurarem o aparelho contra a parede para determinar o local final.



- Coloque a unidade com a face para baixo sobre uma superfície macia e não abrasiva. **Remova o suporte da parte traseira da unidade removendo os dois parafusos nas laterais.**

- Marque a localização e monte o suporte na parede utilizando os parafusos fornecidos. Este suporte DEVE ter os ganchos virados para cima e estar nivelado.

NOTA: É altamente recomendável que o suporte de montagem seja aparafusado às vigas da parede, sempre que possível. Se as vigas da parede não puderem ser utilizadas, certifique-se de que as buchas plásticas fornecidas são utilizadas para fixar o suporte à parede e que o suporte está devidamente fixo.



- Com o suporte de parede instalado, peça a duas pessoas que levistem o aparelho e insiram os dois ganchos do suporte nas duas ranhuras na parte traseira do aparelho. Fixe-o fixando os dois parafusos nas laterais.
- Verifique a estabilidade do aparelho, certificando-se de que o suporte não se solta da parede.



Instalação da Lenha /Cristais Fumados e Vermiculite

- A. A parte frontal do vidro deve ser removida e o aparelho deve ser montado no seu local definitivo antes da instalação do leito de combustível.
- B. Ligue o conjunto de troncos acesos aos conectores de alimentação e tente posicionar todos os fios de ligação de forma a que fiquem invisíveis pela frente. Fig. 4-1
- C. Coloque cuidadosamente os combustíveis de cristal fumado e de vermiculite no tabuleiro inferior em redor do conjunto de troncos, conforme ilustrado. Aplique uma camada uniforme de um lado ao outro. Fig. 4-2
- D. Volte a instalar o vidro frontal.

Disposição do conjunto de Lenha para EFS1300



Fig. 4-1 (FOR EFS1300)

Coloque cuidadosamente os combustíveis de cristal fumado e vermiculite nas aberturas em redor do conjunto de troncos **Fig.4-2**




Fig.4-2 (FOR EFS1300)

Disposição do conjunto de Lenha para EFS1600

Ligue o conjunto Lenha aos conectores de alimentação e tente deixar todos os fios de ligação invisíveis da parte da frente. **Fig.5-1**



Fig. 5-1 (FOR EFS1600)

Coloque cuidadosamente os combustíveis de cristal fumado e vermiculite nas aberturas em redor do conjunto de lenha **Fig.5-2**




Fig.5-2 (FOR EFS1600)

Operation



Leia com atenção todo este manual do proprietário, incluindo **todas as informações de segurança**, antes de **ligar** ou **utilizar** este produto. A não observância desta instrução pode resultar em **choque elétrico, incêndio, ferimentos graves ou morte**.


Alimentação elétrica

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de corrente alternada de 220-240 V (consulte **INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA nas páginas 2 e 3**). Certifique-se de que a tomada está em boas condições e que a ficha não está solta. **NUNCA** exceda a amperagem máxima do circuito. **NÃO** ligue outros aparelhos ao mesmo circuito.



Métodos de Operação

Esta lareira elétrica pode ser operada pelo PAINEL DE CONTROLO manual ou pelo CONTROLO REMOTO alimentado por bateria.


Antes de operar, reveja as **INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA** nas páginas 2 e 3 e preste atenção a todos os avisos.







Painel de controlo manual



Ligar / Desligar o Aquecimento

BOTÃO	FUNÇÃO
 ON OFF	ON: Ativa a função de aquecimento. OFF: Desativa a função de aquecimento.

Operação do painel de controlo tátil


BOTÃO	FUNÇÃO	AÇÃO & INDICAÇÃO
 POTÊNCIA (LIGAR / DESLIGAR)	<p>LIGADO: Ativa as funções do painel de controlo e o comando à distância. Ativa o efeito de chama.</p> <p>DESLIGADO: Desativa as funções do painel de controlo e o comando à distância. Desliga o efeito de chama.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Prima uma vez. A luz indicadora acende-se. A energia é ligada. Todas as funções ficam ativas. Prima novamente. O efeito da chama é desativado. A unidade entra em modo de espera. Todas as funções são desativadas.
 AQUECEDOR	<p>Botão AQUECIMENTO: liga e desliga o aquecedor.</p> <p>NOTA: Para evitar o sobreaquecimento, o ventilador do aquecedor irá soprar ar frio durante 8 a 10 segundos após o aquecedor se desligar.</p>	<p>Pressione o botão do aquecedor para definir o modo de aquecimento da lareira:</p> <p>H-0: Aquecedor e ventilador desligados</p> <p>H-1: Aquecedor Potência baixa (750 W)</p> <p>H-2: Aquecedor Alta Potência (1500 W)</p>
 SOM CREPITAR	<p>Som de fogo a crepitar</p> <p>Botão Crepitar: controla o som do altifalante do crepitar do fogo</p> <p>Existem 3 níveis de som: baixo, alto, desligado</p>	<ol style="list-style-type: none"> Prima uma vez. O som do crepitar do fogo altera. Prima novamente até atingir a definição desejada.
 COR DA CHAMA	<p>Botão de cor da chama: Faz com que o efeito da cor da chama mude.</p> <p>NOTA: o efeito de cor permanece ativo até que o botão de alimentação seja desligado. O efeito de chama colorida deve estar ativado para que o aquecedor se ligue.</p> <p>NOTA: esta lareira possui função de memória de chama.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.º Prima uma vez. O efeito da cor da chama altera-se. Prima novamente até atingir a definição desejada. 10 cores no total para a chama.

Mantenha pressionado o botão de alimentação durante 5s para emparelhar o seu comando com a sua lareira.



433MHZ (0.1W)








Remote Control Operation

BOTÃO	FUNÇÃO	AÇÃO & INDICAÇÃO
 (LIGAR / DESLIGAR)	<p>ON: Ativa as funções do painel de controlo e o comando à distância. Activa o efeito de chama.</p> <p>OFF: Desativa as funções do painel de controlo e o comando à distância. Desliga o efeito de chama..</p>	<ol style="list-style-type: none"> Prima uma vez. A luz indicadora acende-se. A energia é ligada. Todas as funções ativadas. Prima novamente. O efeito da chama é desativado. A unidade entra em modo de espera. Todas as funções são desativadas.





 CHAMA	<p>Botão de CHAMA: Permite alterar o efeito da chama colorida.</p> <p>NOTA: O efeito da chama colorida permanece ativo até que o botão de alimentação seja desligado. O efeito da chama colorida deve estar ativado para que o aquecedor se ligue.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Prima uma vez. O efeito da cor da chama altera-se. Prima novamente até atingir a definição desejada. 10 cores no total para a chama. 																																													
 TEMP	<ol style="list-style-type: none"> Prima uma vez: o indicador do painel tátil fica ativo. Pressione novamente até atingir a definição desejada. O visor digital mostra as definições abaixo: <table border="1" data-bbox="292 629 1530 752"> <tr> <td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>N</td> </tr> <tr> <td>°C</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td> </tr> <tr> <td>°F</td><td>64</td><td>66</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td> </tr> </table> <p>NOTA: Pressione o botão durante 5 segundos para alternar entre °C e °F</p>	NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	N	°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F	
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	N																																	
°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																																	
°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																																	
 VELOCIDADE DA CHAMA	<p>Botão de velocidade da chama: controla a velocidade da chama. Existem 3 níveis de velocidade da chama: 01 (lenta), 02 (média), 03 (rápida).</p>	<ol style="list-style-type: none"> Prima uma vez. A velocidade da chama altera-se. Prima novamente até atingir a definição desejada. O visor mostra a configuração. O valor predefinido é 01 (velocidade lenta) 																																													
 COR DO LEITO DE BRASAS	<p>Botão de luz LEITO DE BRASAS: Faz com que a cor na parte inferior mude.</p> <p>NOTA: O efeito da cor do leito de brasas permanece ativo até que o botão de ligar/desligar seja desligado.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Prima uma vez. O efeito de cor da luz LED em brasa muda. Prima novamente até atingir a definição desejada. No total, existem 15 cores para o leito de brasas. 																																													
 BRILHO LEITO DE BRASAS	<p>Botão de brilho da luz do Leito de Brasas: Faz com que o brilho da luz LED mude.</p> <p>NOTA: O efeito de brilho da luz LED permanece aceso até que o botão de alimentação seja desligado.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Prima uma vez. O efeito de brilho da luz LED da brasa altera-se. Prima novamente até atingir a definição desejada. Existem 5 níveis no total. <p>De b5 (pulsante) - b4 - b3 - b2 - b1 - b0 (desligado)</p>																																													
 COR DA LUZ DE BAIXO	<p>Botão de luz LED de baixo: faz com que a cor na parte superior mude.</p> <p>NOTA: O efeito de cor da luz LED permanece aceso até que o botão de alimentação seja desligado.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Prima uma vez. O efeito de cor da luz LED de baixo muda. Prima novamente até atingir a definição desejada. 15 cores no total para iluminação descendente. 																																													
	<p>Pressione o botão “INÍCIO” para voltar a colocar todas as funções nos valores de fábrica.</p>																																														

 AQUECEDOR	Botão AQUECEDOR: liga e desliga o aquecedor. NOTA: Para evitar o sobreaquecimento, o ventilador irá soprar ar frio durante 8 a 10 segundos após o aquecedor se desligar..	PRIMA o botão do aquecedor para definir o modo de aquecimento da lareira: H-0: Aquecedor e ventilador desligados H-1: Baixa potência ligada (750W) H-2: Alta potência ligada (1500W)
 BRILHO LENHA	Botão de brilho LENHA: torna o conjunto de troncos mais escuro ou mais brilhante.	<ol style="list-style-type: none"> Prima uma vez: o brilho é ativado. Prima novamente até atingir a definição desejada. No total, 4 níveis e 1 pulsante. De F5-F4-F3-F2-F1-F0 (DESLIGADO)



CONFIGURAÇÕES DO TEMPORIZADOR NO CONTROLO REMOTO

	:Temporizador: Apresenta o dia, a hora e a semana atuais. Prima para introduzir ou confirmar as definições do temporizador.	
OK	:Definições: Prima para avançar para o passo seguinte (utilize com o botão Temporizador). Prima para confirmar o temporizador semanal	
	Volta: Prima para limpar as definições do temporizador. Prima para voltar ao passo anterior (utilize o botão Configurações).	
	: Para cima e para baixo (utilizar com o botão Definições).	
EGRÃ LCD		
Dias da Semana		Nota: As funções só
Seg, Ter, <u>Qua</u> , Qui, Sex, Sáb, Dom		podem ser ajustadas quando as letras ou dígitos estão a piscar.
Hora		Nota: Ajuste a hora atual
Hora atual / Temporizador Das 00:00 às 24:00 NOTA: 00-12:00 é AM / 13:00-24:00 é PM		antes das definições semanais.

1 Defina o dia e a hora atuais



- Prima  uma vez. Quando "MON" (segunda-feira) começar a piscar, utilize  para o dia atual selecionado. Prima **OK** para completar a configuração.
- Quando os dígitos das horas começarem a piscar, utilize  para selecionar a hora atual. Pressione **OK** para completar a configuração.
- Quando os dígitos dos minutos começarem a piscar, utilize  para selecionar o minuto atual. Prima **OK** para completar a configuração.


2 Defina o tempo de ligar/desligar e a temperatura num ciclo semanal

1. Prima  uma vez. Quando "MON" (segunda-feira) começar a piscar, utilize  para o dia atual selecionado. Pressione OK para completar a configuração.

nota:



O temporizador só pode ser ajustado em intervalos de 30 minutos (i.e. 00:00 - 00:30; 00:30 - 01:00, etc.)

2. Quando --:-- começa a piscar, use  selecione a hora e os minutos pretendidos para ligar o aquecedor. Prima OK para completar a configuração. Prima  a qualquer momento para limpar os dígitos e desligar o temporizador.

Quando "18" começar a piscar, utilize  para selecionar a temperatura desejada para ligar o aquecedor na segunda-feira.

nota:

Se a temperatura tiver sido definida anteriormente, estes dígitos serão apresentados em vez de "18"..

3. Quando --:-- começa a piscar, utilize  para selecionar a hora e os minutos pretendidos para desligar o aquecedor. Prima OK para completar a instalação. Prima  a qualquer momento para limpar os dígitos e desligar o temporizador "DESLIGADO".
4. Repita os passos 1 a 4 para definir o tempo e a temperatura "ON/OFF" para terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.
5. Prima OK para concluir a programação, certifique-se de que aponta o comando para o recetor, localizado no centro do aparelho. O aparelho emitirá um "beep" para confirmar que a programação foi bem-sucedida.

Aviso de porta ou Janela para o exterior aberta

Se a temperatura ambiente descer 10 graus em 3 minutos, o aparelho assumirá que existe uma janela aberta nas proximidades. Para poupar energia, o aquecedor alternará automaticamente de Temperatura Alta para Temperatura Baixa ou, se já estiver em Temperatura Baixa, desligar-se-á completamente.

Ao mudar de potência alta para baixa, o aparelho emitirá um sinal sonoro 3 vezes e o visor digital piscará "88" 3 vezes antes de exibir o estado de aquecimento existente.

Ao alternar de potência baixa para desligado, o aparelho emitirá 3 sinais sonoros e o visor digital piscará "88", continuamente. Para reiniciar a função de aquecimento, consulte a secção "Operar o controlo remoto".

Controlo do Limite de Temperatura

Este aquecedor está equipado com um Controlo do Limite de Temperatura. Caso o aquecedor atinja uma temperatura não segura, será desligado automaticamente. Para reiniciar:

1. Desligue o cabo de alimentação da tomada.
2. Rode o interruptor ON/OFF do PAINEL DE CONTROLO para a posição OFF. Aguarde 5 minutos..
3. Inspeccione a lareira para garantir que não existem saídas de ar bloqueadas ou obstruídas com pó ou algodão. Se estiverem, utilize um aspirador para limpar as zonas de saída de ar.
4. Com o interruptor de LIGAR/DESLIGAR na posição DESLIGADO, volte a ligar o cabo de alimentação à tomada.
5. Se o problema persistir, leve a tomada e a cablagem para inspeção por um profissional.

Informações sobre a bateria do comando à distância

- O comando à distância utiliza duas pilhas AAA (**NÃO incluídas**)



NUNCA elimine as baterias no **fogo**. O não cumprimento desta precaução **pode resultar em explosão**. Elimine as baterias no centro de processamento de materiais perigosos local.

Cuidados e Manutenção

Limpeza



DESLIGUE SEMPRE o aquecedor e **desligue o cabo de alimentação da tomada** antes de limpar, realizar a manutenção ou mover a lareira. A não observância desta recomendação pode resultar em **choque elétrico, incêndio ou ferimentos pessoais**.



NUNCA mergulhe em água ou pulverize com água. Isto pode resultar em **choque elétrico, incêndio ou ferimentos pessoais**.

Metal:

- Lustre com um pano macio ligeiramente humedecido com um produto à base de óleo cítrico.
- **NÃO** utilize polimento de latão ou produtos de limpeza doméstica, pois estes produtos danificam o acabamento metálico.

Vidro:

- Utilize um limpavidros de boa qualidade pulverizado no pano ou na toalha. Seque bem com toalhetes de papel ou pano sem pêlo.
- **NUNCA** utilize produtos de limpeza abrasivos, sprays líquidos ou qualquer produto de limpeza que possa riscar a superfície..

Ventiladores:

- Utilize um aspirador ou um espanador para remover o pó e a sujidade das áreas do aquecedor e da ventilação.

Plástico:

- Limpe suavemente com um pano ligeiramente húmido e uma solução suave de detergente e água morna.
- **NUNCA** utilize produtos de limpeza abrasivos, sprays líquidos ou qualquer produto de limpeza que possa riscar a superfície.

Manutenção



Risco de choque elétrico! NÃO ABRA nenhum painel! Não há peças reparáveis pelo utilizador no interior!



DESLIGUE SEMPRE o aquecedor e **desligue o cabo de alimentação da tomada** antes de limpar, realizar a manutenção ou mover a lareira. A não observância desta recomendação pode resultar em **choque elétrico, incêndio ou ferimentos pessoais**.

Peças elétricas e móveis:

- Os motores dos ventiladores são lubrificados na fábrica e não necessitam de lubrificação.
- Os componentes elétricos estão integrados na lareira e não podem ser reparados pelo consumidor.

Armazenamento:

- Guarde o aquecedor num local limpo e seco quando não estiver a ser utilizado.



AVISO! NENHUMA MANUTENÇÃO nas peças internas ou elétricas deve ser realizada pelo consumidor. Não faça a manutenção do aparelho por conta própria.



WEEE:

Significado de balde do lixo com rodas riscadas:

Não elimine os aparelhos elétricos como lixo municipal não selecionado; utilize pontos de recolha seletiva. Entre em contacto com a câmara municipal local para obter informações sobre os sistemas de recolha disponíveis. Se os aparelhos elétricos forem descartados em aterros sanitários ou lixeiras, as substâncias perigosas podem vazar para os lençóis freáticos e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.

Ao substituir aparelhos antigos por novos, o revendedor é legalmente obrigado a aceitar o seu aparelho antigo para eliminação, pelo menos gratuitamente.